Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberado para produção	Martins	06-08-2012
1	Inclusão do Menu HDMI Mode na página 13	Ari Jr	24-09-2012

- G

– E

– D

- c



					QUANTIDADE	
DES.	Martins	DATA	06-08-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Andre	DATA	06-08-2012			SEM ESCALA
APROV.	Kelly	DATA	06-08-2012	PRODUTO TV PH24M LED A2	161000021	FOLHA
Dhiles				TÍTULO	713060 NÚMERO	1/1 REV.
Philco		O	Manual de instruções - User Manual	1038-00/05	\wedge	

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Parabéns pela escolha da TV Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Este manual é unificado, ou seja, pode ser usado para mais de um modelo da linha **PHILCO**. Algumas características ou funções podem não estar disponíveis, pois dependem do modelo adquirido.

Este Manual de Instruções traz informações das características e do funcionamento do aparelho. Não descartar este acessório após a compra, pois servirá de consulta no futuro em caso de eventuais problemas com o aparelho.

Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, algumas das telas e ilustrações deste manual poderão ser um pouco diferentes das telas e ilustrações do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES

A **Philco** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada **Philco**, leia atentamente o manual de instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas.
 Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico. Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso

sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segurar na base do pluque macho.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audicão humana.

30dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa	80dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
40dB	Geladeira, sala de estar.	90dB	Metrô, máquina de cortar grama.
50dB	Trânsito leve, escritório silencioso.	100dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
60dB	Ar condicionado a 6m, máquina de costura,	120dB	Show de rock em frente as caixas acústicas, trovão.
70dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.	140dB	Espingarda de caça, avião a jato.

ATENCÃO:

- Quando não for utilizar o televisor por um longo período de tempo, o usuário deve desconectá-lo da tomada elétrica para a sua segurança.
- Quando o televisor estiver conectado a uma tomada elétrica, o usuário deve estar ciente que uma pequena quantidade de corrente passa através dele mesmo que o aparelho esteja desligado.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instrucões importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- $\bullet\, {\sf N\~{a}o\, limpar\, o\, gabinete\, do\, aparelho\, com\, detergentes\, nem\, solventes}.$
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

- •O aparelho em modo Stand-by consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A exibição de imagens estáticas tais como fotografias por um longo período pode danificar a tela LCD/LED ou causar distorções permanentes.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- O desgaste irregular resultante da exibição constante de imagem estática, não são cobertos pela garantia.
- •Devido a restrições tecnológicas do fabricante do Painel de LCD, as imagens geradas por este produto podem parecer mais claras ou escuras do que o normal em aprox. 1 ppm (parte por milhão) de pixel. O número de subpixels de um painel de LCD por tamanho: O número de Subpixels = Resolução horizontal máx. x Resolução vertical máx. x 3 Exemplo) Se a resolução máxima é 1920 x 1080, o número de subpixels será 1920 x 1080 x 3 = 6 270 800

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios é reciclável

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Manual de Instrução
- Certificado de Garantia
- 3 Controle Remoto

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- •TV 24" TFT Backlight LED com recepção digital;
- FULL HD: Resolução máxima: 1920 x 1080 (pixels);
- · Som estéreo (12W RMS);
- Sistema de cor PAL-M | PAL-N | NTSC:
- Busca automática de canais e sintonia fina:
- Permite conexão de vídeo e áudio com computadores (entrada VGA e Audio P2):

- Entradas para recepção em CATV/VHF/UHF (TV DIGITAL-ISDBT-T):
- •1 entrada USB: reproduz filmes, músicas, fotos e textos;
- 3 entradas HDMI
- •1 Entrada de Vídeo e Áudio estéreo;
- 1 Entrada de Vídeo Componente;
- 1 Saída de Áudio Digital Coaxial;
- Menu em 3 idiomas (Português,

Inglês e Espanhol);

- Equalizadores de som e imagem pré-definidos;
- HD RECORDER: permite gravação de programas DTV através da entrada USB:
- Funções: MUTE | MTS | SLEEP |
 CLOSED CAPTION | T-LINK | GUIDE
 | INFO | TIMER | SURROUND
 SOLIND
- Controle Remoto.

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para que o usuário o manuseie corretamente.

VISTA FRONTAL



- SENSOR DO CONTROLE
- oz LED INDICADOR DO STANDBY: In dica funcionamento em modo de baixo consumo (STANDBY).
- POWER: Standby (modo de espera)
- 04 CH:
 - · Alternar os canais.
 - MENU alterna entre as

opções de um menu / submenu.

VOI:


- · Ajusta o volume.
- MENU alterna entre as opções do menu principal.
- MENU: menu de ajustes.
- **SOURCE**: Alterna entre as fontes de entradas.

- AIR: entrada para TV VHF e

 UHF Analógica e Digital.
- CABO: entrada TV a cabo.
- 03 ENTRADA USB.
- HDMI: entrada de áudio e vídeo digital.
- L/R: Entrada de áudio estéreo.
- VÍDEO: entrada de vídeo componente.
- Y/Pb/Pr: entrada VÍDEO
 COMPONENTE
 - Verde/Azul/Vermelho -Entrada de vídeo.AV OUT:

- saída de vídeo e áudio estéreo.
- Amarelo Saída de Vídeo composto.
- Vermelho e Branco -Saída de Áudio estéreo.
- COAXIAL: saída de áudio digital coaxial.
- AUDIO PC IN: entrada de áudio para PC.
- VGA: entrada para conexão com computador.

O CONTROLE REMOTO



- TUNER: alterna entre as entradas AIR e CABO.
- TECLADO NUMÉRICO.
- •: acesso a canal digital (ex.: 5.1, 5.2, 5.3).
- P+/P-: navega entre canais sintonizados.
- **SLEEP:** Permite escolher um tempo para o desligamento do aparelho.
- MENU: acessa o menu de conigurações.
- TECLAS DE NAVEGAÇÃO.ENTER: confirmação.

para modos de operação.

BOTÕES COLORIDOS:

EXIT: sai do menu ou retorna

- BOTÕES COLORIDOS: utilizado para menus da TV digital e em modo USB.
- >>: avança um ponto específico (Músicas e Vídeos).
- 12 CC:
 - Modo AIR Habilita o recurso de legendas.
 - Aplicativos (<<) retrocede a um ponto específico (Músicas e Vídeos).
- stop: para a reprodução.
- PLAY/PAUSE: inicia ou pausa a reprodução.
- LIST: exibe a lista de canais pré-sintonizados.
- REPEAT: alterna entre os modos de repetição.
- REC: habilita a função de gravação HDRecorder (gravação de canal DTV em dispositivo USB compatível).
- POWER: Liga e desliga o televisor (Modo standby).
- P.MODE: ajuste de imagem pré-definidos.
- **S.MODE:** ajuste de áudio prédefinidos.
 - **ASPECT:** alterna entre os formatos de tela disponíveis.

- RETURN: retorna ao último canal em exibicão.
- INDISPONÍVEL.
- V+/V-: aumenta e diminui o
- MUTE: cessa o áudio.
 - MTS: alterna entre os tipos de áudio disponíveis pela transmissão ou em vídeos contidos em dispositivos USB. SOURCE: alternar entre as
- **SOURCE:** alternar entre as fontes de entrada.
- INFO: exibe informações dos programas das emissoras.
- | <<: retrocede para um arquivo anterior (Músicas, Fotos e Vídeos).

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas

- >>|: avança para o próximo arquivo (Músicas, Fotos e Vídeos).
- STILL: congela a imagem em canais digitais.
- 32 SUBTITLE: habilita legenda para reprodução de vídeos no modo USB
 - FAV: lista de canais favoritos.
- GUIDE: guia de programação eletrônica (exclusivo canal digital).
- T-LINK: compatibilidade de funcionalidade pelo padrão CEC. com cabo HDMI.

longo período de tempo.

- Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.
- Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

INSTALANDO O SUPORTE DE MESA E PREPARANDO PARA SUPORTE DE PAREDE

Posicionar o monitor e a base na posição mostrada na figura abaixo.

IMPORTANTE: Cobrir a parte frontal (TELA LED/LCD) com um cobertor macio para evitar danos.

Instalando a BASE

 Encaixar o pescoço da base e insira os parafusos para fixar.

Removendo BASE/SUPORTE.

1 Remova a tampa plástica retirando o parafuso.





2 Encaixe a base e insira os parafusos para fixação.



2 Instalar o suporte conforme manual do fabricante.



RECOMENDAÇÕES

pilhas do controle remoto.

dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa no lugar.

PILHAS

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 5 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30° (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, devese consultar um médico imediatamente.
- Não manusear as pilhas com objetos metálicos.
- Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um



IMPORTANTE:

- Para fixação em suporte de parede, o produto utiliza furacão patrão VESA M4*8 100x100mm.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.

Para que se possa extrair o máximo de qualidade tanto no áudio quanto no vídeo, é necessário preparar o aparelho adequadamente.

IMPORTANTE:

- Este aparelho é bivolt automático.
- Para todas as conexões de áudio mostradas a seguir, o usuário deverá efetuar a conexão de vídeo.

CONFXÕES DE ANTENAS

Cabo coaxial de 75 OHMS Conectar o cabo de 75 OHM no local indicado.




IMPORTANTE:

• Conectar o cabo a entrada correspondente.

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena ao terminal traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal




IMPORTANTE:

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode causar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

CONECTANDO UMA TV A CABO

Conectando decodificador de canais de TV a Cabo.

- Localizar o cabo conectado ao terminal ANT OUT no decodificador.
- 2 Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal CABO no painel traseiro do aparelho.
- 3 Coloque o televisor no canal 3 ou 4, conforme o canal de saída da unidade decodificadora.
- 4 A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.
- 5 Pressionar o botão TUNER no controle remoto para alternar entre ANTENA e CABO.



IMPORTANTE:

- É possível instalar um decodificar utilizando as entradas/saídas AV.
- Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada de antena da TV, e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo.

ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO

Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo.

Conector Vermelho e branco: transmite sinais de áudio estéreo (R/L).

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um **DVD Player**.

- 1 Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o DVD player e o televisor conforme figura abaixo.
- 2 Através da tecla **SOURCE**, selecione a respectiva entrada conectada.



Conectar uma extremidade do CABO RCA a entrada de VÍDEO e ÁUDIO ESTÉREO do televisor e a outra extremidade ao DVD PLAVER.


Deve-se coincidir as cores do pluque com as cores das saídas e entradas.

ENTRADA VÍDEO COMPONENTE

Cabo Azul/Verde/Vermelho: transmite sinais de vídeo, cada cabo transmite uma determinada informação.

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo componente e áudio estéreo com um DVD Player.

- 1 Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o player e o televisor conforme figura abaixo.
- **2** Através da tecla **SOURCE**, selecione a respectiva entrada conectada.



Conectar uma extremidade do cabo Video Componente a entrada Y Pb Pr. (conexão de video).

Conectar uma extremidade do cabo RCA a entrada AUDIO ESTÉREO (conexão de áudio).

Conectar a outra extremidade dos CABOS ao DVD PLAYER.

Desease recividir as excess fon luquiza coma se oroses das saídias a estradas

ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definicão.

A ilustração a seguir simula uma conexão HDMI com um **Bluray Player**.

1 Efetuar a conexões HDMI entre o Bluray player e o televisor conforme figura abaixo. **2** Através da tecla **SOURCE**, selecione a respectiva entrada conectada.



IMPORTANTE:

 Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

ENTRADA PC IN

É possível utilizar a TV LCD/LED Philco como um monitor de computador. Para isso seguir instruções abaixo. O desempenho do monitor está atrelado à capacidade da placa de vídeo do computador.

Conectar um cabo VGA (não incluso) entre o conector PC IN na TV e a placa de vídeo do computador. Em seguida conectar uma das extremidades do cabo de áudio (não incluso) na entrada AUDIO PC IN (conector P2) da TV e a outra extremidade na saída de áudio do PC. Em seguida, ligar o PC.



IMPORTANTE:


- As opções disponíveis para ajuste são fornecidas pela placa de vídeo do computador.
- Se ao executar uma nova configuração de vídeo e a imagem distorcer ou mesmo se ausentar, aguardar 30 segundos para reversão do ajuste e retorno à resolução anterior. Caso seja impossível efetuar o ajuste por distorções na tela, bastará reiniciar o computador.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL

Sistema de reprodução do **Áudio Digital** transmitido por um cabo. Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV PHILCO com um amplificador.

 Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



RECEIVER

MODOS DE OPERAÇÃO

Os modos de operação do televisor correspondem às fontes de sinal . Para alternar dentre os modos de operação (fontes de entrada de sinal), seguir o procedimento abaixo:

- 1 Ligar o televisor.
- 2 Pressionar o botão SOURCE no controle remoto. A imagem ao lado será exibida na tela do televisor.
- **3** Utilizando as teclas de navegação do controle, escolher o modo de operação .
- 4 Pressionar MENU para confirmar.



CONFIGURANDO OS CANAIS

Este aparelho faz a busca automática por canais.

- 1 A busca automática por canais está disponível no SETUP do aparelho, pressionar o botão MENU no controle remoto.
- 2 Utilize as teclas de navegação, selecione a opção TV, em seguida CANAL / SINTONIA AUTOMÁTICA e pressione o botão ENTER para confirmar.



3 A tela abaixo será exibida para acompanhamento.



- **4** Pressionar **EXIT** para anular a varredura.
- 5 Após a varredura é possível checar a intensidade do sinal digital.
- 6 Acesse MENU/CANAL/ INFORMAÇÃO DO SINAL, a barra indica a intensidade do sinal.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

O guia eletrônico permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- •A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão GUIDE. A tela abaixo será exibida.



- SELEÇÃO PROGRAMAÇÃO POR CANAL OU DATA. INFORMAÇÃO DE CANAL OU DATA
- INFORMAÇÕES DO CANAL:
 exibe os programas e o
 horário aproximado que será
 exibido.

- OK: confirma.
- G R A V A R (BOTÃO VERMELHO): pressionar o botão REC para acessar o menu de programação da funcão HD RECORDER.
- 6 INFO (BOTÃO VERDE): pressionar o botão INFO para exibir mais informações.
- A G E N D A (BOTÃO AMARELO): exibe a agenda de lembretes.
- 8 LEMBRETE (BOTÃO AZUL): menu de configuração de lembrete.

CONFIGURANDO UM LEMBRETE

É possível configurar o aparelho para mudar de canal automaticamente através do **GUIA DE PROGRAMACÃO** (apenas para canal digital).

- **1** Selecione o canal que contenha a programação desejada.
- 2 Pressione o botão GUIDE para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO.
- **3** Selecione o programa na lista.
- 4 Pressione o botão LEMBRETE (AZUL).
- 5 A tela ao lado será exibida.



- PROGRAMAÇÃO: canal.
- MINUTO: ajusta o minuto.
- HORA: ajusta a hora.
- MÊS: ajusta o mês
- DATA: ajusta a data.
- 6 MODO: alterna entre o modo

- de repetição do lembrete.
- **OK:** pressionar o botão **OK** para confirmar.
 - VOLTAR: pressionar o botão AZUL para sair do menu.

MODO USB (APLICATIVOS)

IMPORTANTE:

- •A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- 1 Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.
- 2 Selecionar a entrada APLICATIVOS pressionado o botão SOURCE no controle remoto.
- 3 Uma interface será exibida para a reprodução dos arquivos.
- 4 Selecione o filtro desejado e pressione ENTER.

REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA.

Ao selecionar o filtro **FOTOGRAFIA**, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura

- 1 Para dar início a reprodução de todas as imagens (APRESENTAÇÃO DE SLIDE), pressionar o botão OK.
- 2 Ao manter o seletor sobre uma miniatura, será exibido as informações do arquivo.
- 3 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione ENTER. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a apresentação.





- PLAY/PAUSE: inicia e pausa a reprodução.
- NEXT/PREV: avança e retrocede a imagem.
- STOP: para a reprodução.REPEAT: modos de repetição.
- **MUSIC:** reproduz músicas contidas no dispositivo USB durante a apresentação de SLIDE.
 - IMPORTANTE: não é possível escolher a música

- a ser reproduzida.
- PLAYLIST: exibe a lista de reprodução.
- INFO: exibe as informações pertinentes ao arquivo.
 - ROTATE: rotaciona.
- **700M IN / 700M OUT:** aumenta e diminui a visualização da imagem. MOVE VIEW: permite mover
- 10 a imagem durante o zoom.

REPRODUCÃO DE MÚSICA.

Ao selecionar o filtro MÚSICA, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

- 1 Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o hotão PLAY/PAUSE.
- 2 Ao manter o seletor sobre uma miniatura, será exibido as informações do arquivo.
- 3 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione ENTER. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a reprodução.
- 4 Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.



- PLAY/PAUSE: inicia e pausa a reprodução.
- FB/FF: avanca e retrocede a um ponto específico.
- NEXT/PREV: avança e retrocede.
- STOP: para a reprodução.

- REPEAT: modos de repetição. 5
 - MUDO: cessa o som.
 - PLAYLIST: exibe a lista de reprodução.
 - INFO: exibe as informações pertinentes ao arquivo.
 - GOTO TIME: seleciona um ponto específico na música.

REPRODUÇÃO DE FILME

Ao selecionar o filtro FILME, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura conforme imagem abaixo.

- 1 Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o botão PLAY/PAUSE.
- 2 Ao manter o seletor sobre uma miniatura, será exibido as informações do arquivo.

- 3 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione ENTER. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a reprodução.
- 4 Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de haixo da tela



- PLAY/PAUSE: inicia e pausa a reprodução.
- FB/FF: avanca e retrocede a um ponto específico.
- NEXT/PREV: avança e retrocede.
- STOP: para a reprodução.
- REPEAT: modos de repetição.
- SET A: repete seções entre dois pontos específicos.
- PLAYLIST: exibe a lista de reprodução.
- INFO: exibe as informações pertinentes ao arquivo.

- Permite alteração de idioma e legenda.
- SLOW FORWARD / STEP FORWARD: câmera lenta
- GOTO TIME: seleciona um ponto específico na música.
- ZOOM IN / ZOOM OUT: aumenta e diminui a visualização do filme.
- FORMATO DA TELA: alterna entre os formatos de tela disponíveis.
- MOVE VIEW: permite mover a imagem durante o zoom.

REPRODUCÃO TEXTO

Ao selecionar o filtro TEXTO, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura .

- 1 Para dar início a visualização, selecione o arquivo desejado e pressione o botão PLAY/PAUSE.
- 2 Durante reprodução pressionar o botão ENTER para que seia exibida a barra de recursos.



- PÁG ANT / PROX. PÁG: alterna entra as páginas do arguivo.
- NEXT/PREV: avança e retrocede o texto.
- STOP: para a reprodução. MUSIC: reproduz musicas contidas no dispositivo USB durante a apresentação.
 - IMPORTANTE: não é possível escolher a música a ser reproduzida.

PLAYLIST: exibe a lista de reprodução.



INFO: exibe as informações pertinentes ao arquivo.

HD RECORDER

Esta função permite que o usuário grave em **DISPOSITIVO USB** o programa em execução.

IMPORTANTE:

- Este processo funciona apenas para recepção digital.
- Para melhor qualidade recomendamos uso de HD EXTERNO
- A gravação através de PEN-DRIVE, MP3 Player ou MP4 Player pode ser comprometida pois depende do modelo do dispositivo.

CONFIGURANDO O DISPOSITIVO.

IMPORTANTE:

• O formato de arquivos em modo NTFS não é compatível nesta função.

Para fazer a gravação é necessário configurar o dispositivo.

Para acessar a tela de configuração pressionar o botão **MENU** no controle remoto, em seguida selecionar a opcão **SISTEMA ARQ. PVR.**

A tela a seguir será exibida.

Os pontos a seguir são importantes para o bom funcionamento da função HD RECORDER.



SELECIONAR DISCO: permite alternar entre os dispositivos e suas partições.

- USB seleciona a respectiva entrada.
- DISK escolhe a partição

dentro do dispositivo USB a ser gravado.

- VERIF. SIST. PVR DE ARQ.: faz a verificação do dispositivo. FORMATAÇÃO: acessa o
 - FORMATAÇÃO: acessa o menu de formatação do dispositivo USB.
 - SISTEMA DE ARQ. PVR sistema de formatação. Formatar em HI SPEED FS.
 - •TAMANHO DO SIST. DE ARQ. seleciona o tamanho disponibilizado.
 - •SD exibe o tempo de gravação em formato digital.

•HD - exibe o tempo de gravação em formato digital em alta definicão.

VELOCIDADE: exibe a velocidade de gravação.

Para garantir boa

gravação, a barra deve estar no máximo.

TEMPO LIMITE GRAV.: seleciona o tempo limite de gravação.

IMPORTANTE:

- A qualidade de gravação está atrelada a velocidade do dispositivo.
- Caso o aparelho não inicie a gravação, trocar o dispositivo USB por outro com maior capacidade e com a formatacão adequada (HI SPEED FS).

GRAVANDO

Após o usuário ter feito as configurações correspondentes da página anterior ele poderá gravar o programa em canal de recepção digital.

- 1 Selecionar o canal com as teclas P.
- 2 Pressionar o botão REC no controle remoto.
- 3 A imagem abaixo será exibida na tela.



- 4 Para cancelar a gravação pressionar o botão STOP.
- 5 Para executar a gravação pressionar o botão PLAY/PAUSE.

IMPORTANTE:

- O sistema de gravação divide o programa gravado em arquivos de **4Gb**.
- Caso o usuário utilize um PEN-DRIVE de baixa velocidade, a imagem pode travar durante a gravação.

O usuário também pode programar uma gravação através do **GUIA DE PROGRAMAÇÃO**. Para usufruir deste recurso seguir interações abaixo.

IMPORTANTE:

- Para esta opção o usuário deve usar de preferência um HD EXTERNO.
- 1 Com o canal selecionado pressionar botão GUIDE para acessar o guia.
- **2** Pressionar o botão **REC** para acessar a função **RECORDER**.
- 3 A tela abaixo será exibida.



- PROGRAMAÇÃO: canal. MINUTO: ajusta o minuto inicial.
- HORA: ajusta a hora inicial.

- MÊS: ajusta o mês inicia.l
- DATA: ajusta a data inicial.
 MINUTO: ajusta o minuto
 final.
- 7 HORA: ajusta a hora final.
- MÊS: ajusta o mês final.DATA: ajusta a data final.
- MODO: alterna entre o modo de repetição do lembrete
- OK: pressionar o botão OK para confirmar.
- VOLTAR: pressionar o botão VERMELHO para sair do menu.

IMPORTANTE:

- Este modo funciona com o aparelho em STANDBY, após a finalização o usuário deve pressionar o botão POWER do controle remoto.
- Caso o usuário ligue o aparelho durante a GRAVAÇÃO EM STAND-BY não será possível desliga-lo novamente sem cancelar a gravação.

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

As próximas páginas deste tópico explicam como ajustar algumas configurações do televisor.

IMPORTANTE:

 Para acessar o SETUP do aparelho, pressionar o botão MENU no controle remoto.

CANAL - Opções de configuração de canais.



- SINTONIA AUTOMÁTICA: faz a varredura e armazena automaticamente os canais disponíveis.
- 2 SINTONIA MANUAL DTV: faz
- SINTONIA MANUAL ANALÓGICA: faz um ajuste manual de canais analógicos.
- EDITAR PROGRAMA: edita programação de canais podendo EXCLUIR, OCULTAR e ADICIONAR a FAVORITOS.
- INFORMAÇÃO DO SINAL: exibe informações do sinal digital.
- ATUALIZAÇÃO DE S/W(USB): utilizado para assistência técnica.

IMAGEM - Configurações para obter melhor qualidade de imagem.



- MODO DE IMAGEM PADRÃO: alterna entre as equalização pré-definidas.
 - A opção USUÁRIO permite ajuste manual de CONTRASTE, BRILHO, COR e NITIDEZ.
- **TEMP. DE COR:** alterna entre os modos pré-definidos.
 - A opção USUÁRIO permite ajuste manual do VERMELHO, VERDE e AZUL.
- FORMATO DA TELA: alterna entre os formatos de tela.
- RED. DE RUÍDO: ameniza o ruído no sinal recebido.
- TELA: ajuste disponível para configuração em modo VGA (computador).

- AUTO AJUSTE: ajuste automático.
- POSIÇÃO HORIZONTAL: ajusta o posicionamento horizontal da imagem.
- POSIÇÃO VERTICAL: ajusta o posicionamento vertical da imagem.
- TAMANHO / FASE: auxiliam no ajuste da imagem.
- BACKLIGHT: ajusta a luminosidade da tela LCD. HDMI MODE: ajuste
- disponível para
 •VÍDEO: conexões DVD,
 - Blu-Ray, Video Game
 - GRÁFICO:para conexões com Notebook e Desktop com saída HDMI.

SOM - Configurações que ajudam a obter melhor qualidade de som.



- MODO DO SOM PADRÃO: alterna entre os modos de equalização de som.
 - A opção USUÁRIO permite ajuste manual de 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz e 10KHz.
- BALANÇO: ajusta o equilíbrio

- do som entre os auto falantes.
- AUTO VOLUME: estabiliza diferenças bruscas de som.
- SURROUND: habilita efeito de som SURROUND.
- MODO SPDIF: configuração da saída de áudio digital.

TEMPO - Configurações de horário.



- RELÓGIO: permite ajustar a hora do aparelho.
- DESL. AUTOMÁTICO
 DESLIGAR: programa o
 aparelho para desligar
 automaticamente
- 3 LIGAR AUTOMÁTICO: programa o aparelho para ligar automaticamente.
- SONECA: permite configurar

- o aparelho para desligar em um intervalo préprogramado.
- DESL. SEM SINAL: habilita o desligamento automático do aparelho após período sem recepcão.
- FUSO HORÁRIO: permite ajuste de hora pela região local e transmitida.

OPÇÕES - Configuração das opções do televisor.



- DEFINIÇÕES DE IDIOMA: altera a linguagem do OSD. IDIOMAS DO ÁUDIO:
 - permite configurar o áudio primário e secundário.
- SISTEMA ARQ PVR: configurações de dispositivo USB (função HD RECORDER).
 CLOSED CAPTION: habilita legenda (apenas para canais

que disponibilizarem).

- RESTABELECER DEFINIÇÕES
 DE FÁBRICA: retorna para as
 configurações originais.
- OSD ANIMADO: configuração do menu.
- OSD ROTATE: configuração de exibição do menu.
- MODO SHOWROOM: habilita modo showroom (exibição de funções na tela do aparelho).

BLOQUEIO - Configuração das opções de bloqueio do televisor.



- BLOQUEAR SISTEMA:
 bloqueia o acesso ao sistema
 de configurações de canais.

 INSERIR SENHA: altera a
 - INSERIR SENHA: altera a senha de bloqueio de canal.
 - A senha padrão é 0000, e a senha master é 0812.
 BLOQUEAR PROGRAMA:
- restringe acesso a um canal.

 CENSURA: bloqueia o programa em execucão com
- classificação superior ao especificado
 - Para sistema digital.
 - A emissora deve transmitir a classificação.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 APARELHO NÃO LIGA

- Tomada sem energia ou com mau contato. Ligar o aparelho em outra tomada.
- Botão ON/OFF no painel inferior desligado. Pressionar o botão no painel inferior para ligar.
- Botão ON/STDBY. Pressionar o botão POWER no controle remoto para ligar o aparelho.

2 CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA

- Pilha gasta ou mal colocada. Verificar e trocar as pilhas.
- Fora de alcance. Usar o controle remoto de acordo com instruções contidas neste manual.

3 SEM IMAGEM OU IMAGEM RUIM/DISTORCIDA

- Cabo de A&V ligado incorretamente. Efetuar ligação conforme manual.
- Canal mal sintonizado. Selecionar o canal correto da TV.
- Antena mal conectada. Verifique a conexão da antena.
- Problema de recepção. Tente outro canal
- Ajuste incorreto. Ajuste as configurações de vídeo.

4 SEM SOM / SOM DISTORCIDO

• Volume muito baixo. Aumentar o volume.

 Função MUTE ligada. Pressionar o botão MUTE no controle remoto.

5 NÃO LOCALIZA CANAL DIGITAL

•Sem recepção digital. Verificar se a região já está recebendo sinal digital, ou se a antena UHF esta corretamente conectada na respectiva entrada do televisor.

6 BARRAS PRETAS NA TELA

- Canal analógico. O canal analógico é transmitido no padrão 4:3, pare eliminar as barras pretas pressionar as teclas ASPECT para ajustar o formato da tela.
- Programa transmitimo em padrão SD (4:3). Canais digitais podem transmitir programas em padrão SD (4:3), pode causar barras pretas e perda da qualidade.

7 SEM SINAL DIGITAL OU IMAGEM TRAVADA

- **Recepção fraca.** Verificar a intensidade do sinal.
- Antena incorreta. Verificar o tipo de antena utilizado, o padrão para TV digital é UHF.

<u>8 BARRA DE FUNÇÕES EXIBIDA</u> NATELA

• Modo Showrom Acessar o setup do aparelho para desabilitar.

GLOSSÁRIO

CLOSED CAPTION

• É uma legenda de filme ou um programa de TV, transmitida pela própria repetidora (canal).

ESTÉREO

 Sistema de som que utiliza dois canais, um esquerdo e um direito.

NTSC/PAL-M

•Sistemas de modulação dos sinais transmitidos. Brasil utiliza PAL-M e EUA utilizam NTSC.

RCA

 Tipo de conector utilizado para áudio e vídeo. Possuem um plugue em cada extremidade, que consiste em um conector central, envolvido por um anel.

STAND-BY

• O aparelho consome o mínimo de energia utilizando-a apenas para manter as funções básicas em operação.

VIDEO COMPOSTO

• Formato de transmissão de sinal de vídeo.

HDMI

• Trata-se de uma interface digital capaz de transmitir áudio e vídeo num único cabo.

VHF

• Designa faixa de radiofrequências de 30 a 300 MHz.

HD READY

• Capacidade de televisores em exibir imagens de alta definição.

FULL HD

 Capacidade de televisores em exibir imagens com resolução de 1920x1080

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMAGEM/TELA

- Proporção de Imagem: 4:3 e 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 6,5

ms

• Tipo da Tela: TFT LCD de 24" com

Backlight Edge LED

• Resolução Máxima: 1920 x 1080

(pixels)

SOM

- Potência de saída (RMS): 2x6W
- Alto-falantes internos: 8 ohm
- Auto-falantes internos: 2

RECEPÇÃO

•Sintonia: Digital PLL com

recepção ISDB-TB

- Sistema de cor: PAL-M / NTSC
- Recepção: VHF/UHF/CABO (CATV)
- Recepção do sistema de TV digital

Brasileiro.

CONECTIVIDADE

• Entrada de áudio L/R (Esq/Dir) e

vídeo

- Entrada Y Ph Pr
- Entradas HDMI
- Entrada USB
- VGA IN
- Audio PC IN
- Saída de Áudio Digital Coaxial
- Entrada do tipo coaxial (75

OHMS) para conexão de antena

GFRAI

•Temperatura ambiente: 0°C a

40°C

- Alimentação: 110 ~ 240V
- Fregüência: 50/60 Hz
- •Consumo de energia STANDBY:

<1,0W

IMPORTANTE

- Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar convenientes.
- As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, não necessitam ser fiéis ao produto em si.





08/12 1038-00/05 713060 161000021 REV.0

0800 645 8300

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx